

## TRICYCLE POUR ENFANTS




**CETTE IMAGE SERT DE RÉFÉRENCE  
SEULEMENT SELON LES PRODUITS REELS**

## CADRES DU TRICYCLE POUR ENFANTS



1. Assemblage de la roue avant
2. Tube de connexion
3. Boulons et écrous de fixation
4. Fourche avant
5. Aile
6. Cadre principal
7. Boulons et écrous de fixation
8. Recouvrir
9. Manche noire
10. Assemblage du guidon
11. Poignée de poussée
12. Bouton élastique
13. Repos
14. Rambarde
15. Cadre de fixation de la rambarde
16. Boulons et écrous de fixation
17. Boulons et écrous de fixation de la selle
18. Selle
19. Poignée de poussée
20. Bouton élastique
21. Barre de poussée
22. Casquette de barre de poussée
23. Pose pieds
24. Bouton de fixation du panier
25. Panier
26. Assemblage des roues arrières


## FONCTION



## INSTALLATION



①



②



③



④



OUTIL



⑤

## **ATTENTION**

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION, ELLES VOUS DIRONT COMMENT UTILISER ET ASSEMBLER LE TRICYCLE, POUR ÉVITER VOUS DÉTRUISIEZ LE PRODUIT ET QUE VOUS VOUS BLESSIEZ.

## **AVIS**

1. CE TRICYCLE EST FAIT POUR LES ENFANTS DE 1,5-5 ANS.
2. NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SUPERVISION LORSQU'IL L'UTILISÉ.
3. ÉVITER D'UTILISER LE TRICYCLE SUR OU PRES DU SEUIL DE LA PORTE, DES ESCALIERS OU DES LIEUX IRRÉGULIERS, CELA POURRAIT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES.
4. NE SUPPORTE PAS UN ENFANT DE PLUS DE 25KGS, NE PAS CONDUIRE EN SITUATION DE SURCHARGE.
5. N'UTILISEZ PAS LE TRICYCLE SUR LA PISTE, LA ROUTE OU DANS LA RUE.
6. NE LAISSEZ PAS L'ENFANT POUSSEZ LE TRICYCLE LORSQU'UN BEBE L'UTILISE.
7. LES SACS EN PLASTIQUE PEUVENT ÊTRE DANGEREUX. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS POUR EVITER DES ACCIDENTS DE SUFFOCATION. TENIR ÉLOIGNÉ DU FEU.
8. NOTEZ LES RISQUES POTENTIELS DES POINTS ÉTROITS OU DES BORDS.

## **ATTENTION**

1. AVERTISSEMENT ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE!
2. GARDEZ LOIN DE LA RUE ET DES ROUTES DE VEHICULE A MOTEUR, GARDEZ VOS ENFANTS EN VUE.
3. NE METTEZ PAS LES PETITES PIÈCES DANS LA BOUCHE.
4. FAIRE LA SURCHARGE, PORTEZ LA CAPACITÉ: 25KGS
5. RETIREZ LES SACS EN PLASTIQUE POUR ÉVITER LA SUFFOCATION LORS DES JEUX.
6. JOUEZ AVEC LE TRICYCLETTE DE MANIERE CORRECTE.

## **ENTRETIEN**

1. PROPRETÉ: NETTOYEZ LE TRICYCLE PAR UN TISSU FLOTTANT AU LIEU DE LA CIRE AUTOMOBILE OU DE L'EAU POUR ÉVITER DE LE DÉGÉNÉRER.
2. STOCKAGE: GARDEZ LOIN DES ZONES D'INCENDIE, HUMIDES ET D'AUTRES ZONES À HAUTE TEMPÉRATURE
3. VEUILLEZ INSPECTER PÉRIODIQUEMENT LA VIS POUR VOUS ASSURER QU'ELLE N'EST PAS LACHE.